

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 21.3 -80.4 dr </div> dr: Сушка	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 90.2 0.11 PASS </div> Окончание
---	--

Пример программы одноразового вакуумирования: UNPACKED 134°C

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 21.3 0.7 HE </div> Предварительное вакуумирование	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 21.3 -80.4 UA.1 </div> UA.1: Первое вакуумирование	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 116.7 80.8 Pr.1 </div> Pr.1: Первое давление
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 134.8 218.3 St </div> ST: Стерилизация	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 21.3 0.7 rE </div> rE: Выпуск давления	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 21.3 -80.4 dr </div> dr: Сушка
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 90.2 0.11 PASS </div> Окончание		